



LIBTECS

SEGURIDAD

## REACTIVADOR ELECTROMAGNÉTICO

La única manera de asegurarte que tu acervo estará siempre protegido

- Bookwand™ es el único reactivador electromagnético (EM) portátil disponible para su uso en las bibliotecas, tiene un diseño ergonómico y liviano, compacto y fácil de usar.



Reactiva las tiras electromagnéticas de libros, revistas, CD's, DVD's y cualquier otro elemento que tengas asegurado con tiras electromagnéticas, de cualquier marca.

### ¡No te confíes!

Existen diversos factores por los que las tiras electromagnéticas podrían no estar activadas:

- Los libros que han estado mucho tiempo sin moverse generan campos magnéticos que muchas veces desactivan las tiras electromagnéticas.
- Usuarios que por alguna razón devolvieron los libros sin pasar por el módulo de devolución.
- Distracción del personal de la biblioteca al momento de recibir los libros y no reactivar la seguridad.

El Reactivador Electromagnético (EM) Bookwand™ es tan fácil de usar que lo único que debes hacer es encenderlo y comenzar a pasarlo cerca del lomo de los libros que quieres reactivar, es portátil y funciona con baterías recargables.

### Dimensiones

Reactivador Ancho 5.3 cm x Profundidad 2.5 cm x Alto 29 cm  
Base Ancho 8.9 cm x Profundidad 11.4 cm x Alto 18.5 cm

### Peso

Reactivador 0,32 kg  
Base 0,52 kg



### Beneficios

- Reactiva las tiras electromagnéticas en libros y elementos multimedia individualmente, en grupos o directamente desde la estantería o carrito transportador.
- Es tan fácil de usar que simplemente debes de retirar el reactivador de su base, presionar el botón de encendido y pasarlo cerca del lomo de los libros.

 /libtecs Colombia +57 3006012308 Chile+56 2 22227181 Chile móvil +56 9 97582072 México +52 55 90000210

 contacto@libtecs.com

[www.libtecs.com](http://www.libtecs.com)